「eraStation WSS WS-WVLシリーズ ※本書では、TeraStation WSSをTeraStationと表記しています。

導入マニュアル - はじめにお読みください -

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

梱包物の確認

不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 確認した項目には✓を付けてください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。




※付属のACケーブルは3極です。ACコンセントが2極の場合にお使いください。3極-2極変換アダプターの アース線は電源プラグをつなぐ前に接続し、外すときは電源プラグを抜いてから外してください。また、 アース線がコンセントや他の電極に接触しないよう確実にアース口に接続してください。

※前面カバー開閉用鍵は紛失しないよう大切に保管してください。

※保証書は本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。保証書には、 シリアルNoが記載されています。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

各部の名称



11 ステータスランプ1~2

プが赤色に点灯/点滅します。

12 ディスプレイポート

15 USB 3.0ポート×2

16 USB 2.0ポート×2

付属のLANケーブルを接続します。

付属のACケーブルを接続します。

同意したとみなされます。

をご参照ください。

20 ファン

17 LANポート1

18 LANポート2

るときに使用します。

19 電源コネクター

各ハードディスクにアクセス時は1~2の各ラン

プが緑色に点灯します。ハードディスクに異常

が発生したときは、異常が発生した番号のラン

13 USB/HDDブート切替スイッチ

Storage Serverをリカバリーするときに使用し

シリアル接続のUPS(無停電電源装置)を接続でき

バックアップ用または別ネットワークに接続す

電源コネクターには、使用許諾シールが貼付さ

れています。取り外す前に、付属のUSBメモ

リーの[ms-licence]フォルダーに収録されて

いるマイクロソフト ソフトウェア ライセンス

条項を必ずお読みください。シールをはがすと

ファンを塞ぐような設置はしないでください。

21 盗難防止用セキュリティースロット

市販のワイヤーロックなどで固定することができ

※ディスプレイ切替スイッチや液晶ディスプレ

イの表示については、画面で見るマニュアル

(1)

TeraStationに搭載されているWindows

14 UPSポート(シリアルポート)

1 電源ボタン

電源ON:電源ボタンを押します。電源ONのと き、電源ボタンは緑色に点灯します。

※電源ボタンでTeraStationの電源をOFFに することはできません。電源をOFFにした いときは、下記「TeraStationの電源を OFFにするときは」をご参照ください。

2 INFOランプ

本製品では使用しません。

3 ERRORランプ

エラーが発生したとき赤色に点灯します。エ ラーの内容については、液晶ディスプレイの 表示をご確認ください。

4 LAN1ランプ

LAN1ポートがネットワークに接続されてい るときに、緑色に点灯します(LANポート1横 のランプも同様に点灯します)。

5 LAN2ランプ

LAN2ポートがネットワークに接続されてい るときに、緑色に点灯します(LANポート2横 のランプも同様に点灯します)。

6 液晶ディスプレイ

TeraStationの状態などを表示します。

7 ディスプレイ切替スイッチ 液晶ディスプレイの表示を切り替えます。

8 ファンクションボタン

リカバリーを行う際に使用します。

シリンダー 付属の鍵で前面をあけることができます。

9 ハードディスク取替用キー

ハードディスクを交換するとき、およびリ セットスイッチを押すときに使用します。 ※前面のハードディスク取替用キーシリン ダー、鍵は誤操作防止用です。

10 リセットスイッチ

強制的にTeraStationを再起動します。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp)を参照してください。

仕様

搭載システム	Ā	Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Workgroup ※付属のUSBメモリーの[ms-licence]フォルダーには、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項が収録されています。必ずお読みください。
インターフュ	ェース(LANポート)	インターフェース: IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T)、 IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、 IEEE802.3準拠(100BASE-TX)、 IEEE802.3準拠(100BASE-T) 伝送速度: 1000 Mbps全二重(自動認識)、 100 Mbps全二重/半二重(自動認識)、 10 Mbps全二重/半二重(自動認識) ポート数: 2ポート (AUTO-MDIX対応) コネクター形状: RJ-45型 8極
インターフェース(USBポート)		USB 2.0 ポート(シリーズA) × 2 USB 3.0 ポート(シリーズA) × 2
インターフェース(UPSポート) 内蔵ハードディスク 電源 / 消費電力 外形寸法 / 重量 動作環境		インターフェース: RS-232C(D-SUB 9ピン(オス))×1 対応UPS: オムロン社製UPS、APC社製UPS ※対応UPS製品名は弊社ホームページに記載しています。 また、オムロン社ホームページの各製品ページにも記載 があります。UPSを購入前にあらかじめご確認ください。
		ディスクの構成:出荷時にCドライブとDドライブはミラーモード(ディスク1、2を使用)に設定済み ※TeraStationのハードディスクが故障した場合は、別売の弊社製交換用ハードディスクOP-HDシリーズ(故障したハードディスクと同容量)に交換ください。詳しくは弊社ホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。
		AC 100 V 50/60 Hz / 約 47 W(最大)
		W170 × H170 × D230 mm (突起部を除く) / 約 4.5 kg
		温度 5~35 ℃、湿度 20~80 %(結露なきこと)
対応機種	対応パソコン	DOS/V(OADG仕様)対応パソコン、Apple Macシリーズ ※LANインターフェースを搭載していること。 ※パソコンとはLAN接続になり、USB接続はできません。
	対応OS	Windows 7(注) / Vista(注) / XP(注) / 2000 Windows Media Center Edition 2005 / 2004 Windows Server 2008(注) / Server 2003(注) / 2000 Server MacOS X 10.3.9以降 (注)32 bit/64 bitに対応しています。

TeraStationの電源をOFFにするときは

1. リモートデスクトップの画面内で、Windows Storage Serverの[スタート]をクリックして表示されたメ ニューの[ログオフ]横にある ▶ をクリックします。

2.[シャットダウン]をクリックします。 3.オプションを選択し、[OK]をクリックします(電源スイッチが緑色点灯から消灯に変わります)。

上記手順を守らずに、電源がONの状態のまま、ACケーブルを取り外すとTeraStationが故障する恐れがあり

RAIDの設定について

出荷時設定では、CドライブとDドライブは**ミラーボリューム**(ディスク1、2を使用)に設定されています。 設定を変更したいときは、画面で見るマニュアルをご参照ください。 TeraStationでは設定画面より次のモードを設定することができます。

ミラーボリューム 内蔵されているハードディスクのうち2台のハードディスクの未割り当て領域を1つの アレイとして使用します。2台のハードディスクをペアにして、それぞれのハードディスクに同じデータを ペアを構成する一方のハードディスクが破損してもハードディスクを交換すればデータを 復旧できます(両方破損した場合、復旧することはできません)。

ストライプボリューム 内蔵されている2台のハードディスクの未割り当て領域を1つのアレイとして使用 します。分散して書き込みを行うのでアクセス速度が少し速くなります。ハードディスクが破損した場 合、データを復旧することはできません。

スパンボリューム スパンボリュームとは、複数のディスク上の未割り当て領域を結合して1つの論理ボ リュームを生成したものです。これにより、複数のディスクを持つシステム全ての領域およびドライブ文 字をより有効に使用できるようになります。ハードディスクが破損した場合、データを復旧することはで

シンプルボリューム 内蔵されている各ハードディスクを個々に使用したいときに選択ください。ハード ディスクが破損した場合、データを復旧することはできません。

※RAIDモードを変更すると変更するボリューム内のデータは、全て削除されます。必要なデータが入って いるときは、データをバックアップしてからRAIDモードを変更してください。

TeraStationのデータのバックアップをおすすめします

TeraStationを使用していると、突然の事故、ハードディスクの故障や誤操作で大切なデータを失ってしまう可能 性があります。そのようなときに、データを元に戻したり、被害を最小限に抑えたりするために、データのバッ クアップをとっておくことが大切です。

バックアップ先には弊社製大容量ハードディスク(TeraStation/LinkStation、およびUSB接続外付けハードディ スク)をお使いください。

セットアップ手順

TeraStationを使用するには、まず付属のUSBメモリーに収録されているTeraNavigatorにしたがって、TeraStationの接続・NAS Navigator2のインストールを行います。

Mac OSをお使いの場合、あらかじめMicrosoft社ホームページ

http://www.microsoft.com/japan/mac/products/remote-desktop/default.mspx から 「Remote Desktop Connection Client for Mac 2(Mac OS X 10.3.9をお使い の場合、バージョン1.0.3)」をダウンロードし、インストールしてください。インストール しないとリモートデスクトップで操作することができません(TeraStationの設定を変更す ることはできません)。

付属のUSBメモリーをパソコンのUSBポートに接続します。

※Windows 2000/2000 Serverをお使いの場合、USBメモリーの書き込み禁止を解除してか らUSBメモリーを接続してください(USBメモリー側面のスライドスイッチをUSB端子方向に スライドさせてください)。

TeraNavigatorが起動します。

「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示されたとき、または自動再生の画 面が表示されたときは、[TeraNavigator for WS-VL]を選択してください。


※Windows 7をお使いの場合やTeraNavigatorが起動しない場合は、USBメモリー内 [TeraNavi]フォルダーの中にあるTSNavi.exeアイコン 🔊 をダブルクリックしてください。 ※Windows 7では「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示 されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するに

はあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 ※Mac OSでは、付属のUSBメモリー内のディスクイメージWSVL_SERIES-xxx.dmg(xxxは数字 3桁)をダブルクリックしてマウントし、イメージ内の[TeraNavigator]をダブルクリックしてく

※ウィルス対策ソフトウェアやOSのファイアウォール機能が有効に設定されている場合、本 製品をセットアップする前に必ず無効にしてください。有効に設定されていると、本製品を セットアップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアのマニュアルを参照し てください。セットアップ後に、ファイアウォール機能の設定を元に戻してください。

3 TeraNavigator画面の[かんたんスタート]をクリックします。

以降は、画面の指示にしたがってTeraStationの接続、およびNAS Navigator2のインストールを行ってください。



い場合でも、LANポート1を使って本紙に記載 の手順でセットアップしてください。セット アップ後、LANポート2にLANケーブルを接続

※電源コネクターに貼付されているシールをはがす前に、USBメモリー内の[ms-licence]フォル ダーに収録されているマイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を必ずお読みください。

「NAS Navigator2のインストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。

NAS Navigator2が自動的に起動します。

※後で起動する場合、Windows では、デスクトップの [BUFFALO NAS Navigator2] アイコ ンをダブルクリックします。Mac OS では、Dock 内の [NAS Navigator2] アイコンをクリ



TeraStationのアイコンを右クリックし、表示され たメニューから[プロパティ]-[IPアドレス]をクリッ クします。

画面はWindowsで実行した例です。

※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながら TeraStationのアイコンをクリックし、[機器設定画面を開く] -[IPアドレス]をクリックします。



9


1. IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲー トウェイを入力します。

※設定が分からない方は、[IPアドレスを自動的に取得する] をクリックしてチェックマークを表示させてください。

2. [OK]をクリックします。

画面はWindowsで実行した例です。

※ユーザー名と管理者パスワードの入力を求められたとき は、TeraStationのパスワード(出荷時設定では、ユー ザー名: Administrator、パスワード: password と なっています)を入力してください。



パソコンの画面

TeraStationのアイコンを右クリックし、表示され たメニューから[リモートデスクトップを開く]をク リックします。 ※Mac OSの場合は、コントロールキーを押しながらTeraStation

のアイコンをクリックし、[リモートデスクトップを開く]をク リックします。

パソコンの画面 ※「このリモート接続の発行元を識別できません。接続します か?」と表示されたときは、[接続]をクリックしてください。

※「接続先のコンピュータのIDを確認できません」と表示されたと きは、「はい」または「続行」をクリックしてください。

(10) ユーザー名・パスワードを入力し、[OK]キーをク リックします。

パスワード: password

※出荷時設定では、次のようになっています。 ユーザー名:Administrator



リモートデスクトップの画面内でWindows Storage Serverが起動します。


Windows Storage Serverの更新プログラムをインストールします。 1.「初期構成タスク」画面の[更新プログラムのダウンロードとインストール]をク

TeraStationがインターネットに接続されている必要があります。

2.[更新プログラムの確認]をクリックします。 พиноня Цида

以降は画面の指示にしたがってWindows更新プ

リモートデスクトップの画 ログラムをインストールします。 Windows Storage Serverに市販のウィルス対策ソフトウェアをインストール



(12) 日付と時刻を合わせます。 1.「初期構成タスク」画面の[タイムゾーンの設定]をク リックします。

2.[日付と時刻]→[日付と時刻の変更]の順にクリックし

3.日付と時刻に現在の日時を選択し、[OK]をクリックし



【【3】共有フォルダー(share)を作成します。

ます。

1.[スタート]-[すべてのプログラム]-[管理ツール]-[コンピューターの管理]の順 にクリックします。

2.[共有フォルダー]をクリックします。

3.[共有]を右クリックし、表示されたメニューから[新しい共有]をクリックします。 **4.**[次へ]をクリックします。

5.[フォルダーパスに「D:\Share]と入力し、[次へ]をクリックします。

6.[はい]をクリックします。

7.共有名に「Share」と入力し、[次へ]をクリックします。

8.[アクセス許可をカスタマイズする]→[カスタマイズ]→[Everyone]→[変更 (許可)]の順にクリックし、[変更(許可)]にチェックマークをつけます。

9.[セキュリティ]タブ→[編集]→[追加]の順にクリックします。

10.[選択するオブジェクト名を入力してください]に「Everyone」を入力し、 [OK]をクリックします。

11.[Everyone]→[変更(許可)]の順にクリックし、[変更(許可)]にチェックマー クをつけます。

12.[OK]→[OK]→[完了]の順にクリックします。

13.「コンピューターの管理」画面の[ローカルユーザーとグループ]をクリックします。 **14.**[ユーザー]をダブルクリックします。

15.[Guest]をダブルクリックします。

16.[全般]タブ内の[アカウントを無効にする]のチェックマークをはずし、[OK] をクリックします。

【4 TeraStationのパスワードを変更します。

1.[コントロールパネル]→[ユーザーアカウント]→[個人用パスワードの変更]の 順にクリックします。

2.[現在のパスワード]に「password」、[新しいパスワード]および[新しいパス ワードの確認]に任意のパスワードを入力し、[パスワードの変更]をクリックし ます。



TeraStationのアイコンをダブルクリックします。 画面はWindowsで実行した例です。

TeraStation内の共有フォルダーが表示されます。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウント されるか、Finderのサイドバーに表示されます。

以上でセットアップは完了です。 TeraStationの共有フォルダーは、他のハードディスクと同じようにファイルの 保存先としてご使用することができます。

Windows Storage ServerのLAN(ネットワークデバイス)の設定は、絶対に無効化しないでください。 _ANの無効化を行ってしまうと、TeraStationにアクセスできなくなります。

2台目以降のパソコンからTeraStationの共有フォルダーを開くには

2台目以降のパソコンにNAS Navigator2をインストールします(付属のUSBメモリー内のTeraNavigatorトッ プ画面から[NAS Navigator2のインストール]を選択することでインストールできます)。 上記手順15、16と同様の操作で共有フォルダーを開いてください。

次ページへつづく 次ページへつづく (2)

します。

Windows Storage Serverの画面表示方法

Windows Storage Serverの画面は、次の手順で表示することができます。

1.NAS Navigator2を起動します。

※Windowsでは、デスクトップの[BUFFALO NAS Navigator2]アイコンをダブルクリックします。 ※Mac OSでは、Dock内の[NAS Navigator2]アイコンをクリックします。

2.TeraStationのアイコンを右クリック(Mac OSでは、 コントロールキーを押しながらクリック)し、表示され たメニューから[リモートデスクトップを開く]を選択し ます。

※LinkStation、TeraStationが合計2台以上同一ネットワークに接続さ れているときは、アイコンが複数表示されます。設定画面を表示し たいTeraStationを選択してください。

※TeraStationのアイコンを選択すると、IPアドレスなどTeraStationの 個別情報が確認できます。 ※「接続先のコンピュータのIDを確認できません」と表示されたとき

は、[はい]または[続行]をクリックしてください。 **3.**ユーザー名、パスワードを入力し、[OK]をクリック

※設定画面を表示するときは、次のユーザー名、パスワードを入力して

ユーザー名:Administrator パスワード: password ログイン後、セキュリティーのためパスワードは変更してください



4.リモートデスクトップの画面内でWindows Storage Serverが起動します。

以上でWindows Storage Server画面の表示は完了です。

※Mac OSをお使いの場合、あらかじめMicrosoft社ホームページ http://www.microsoft.com/japan/mac/products/remote-desktop/default.mspx から 「Remote Desktop Connection Client for Mac 2(Mac OS X 10.3.9をお使い の場合、バージョン1.0.3)」をダウンロードし、インストールしてください。インストール しないとリモートデスクトップで操作することができません(TeraStationの設定を変更す ることはできません)。

便利な機能の内容、設定方法については画面で見るマニュアルを お読みください。

画面で見るマニュアルの読みかた 🚺 🦙 「TeraStation WSS 設定ガイド」

付属のUSBメモリーをパソコンのUSBポートに接続 し、自動的に起動した画面(TeraNavigator)で、[マ ニュアルを読む]をクリックしてください。



TeraNavigatorトップ画面 ※画面はWindowsの例です。

画面で見るマニュアルを読むには、インターネットを閲覧できる環境が必要です。

※Windowsでマニュアル(PDFファイル)を読むには、アドビ社のAdobe Readerが必要です。アドビ社の Adobe Readerは、アドビ社ホームページ(http://www.adobe.com/jp/)にて入手することができます。 ※Mac OSでは、TeraNavigatorの画面は自動で表示されません。付属のUSBメモリー内のディスクイメー ジWSVL-xxx.dmg(xxxは数字3桁)をダブルクリックしてマウントし、イメージ内の[TeraNavigator]をダ

※Windows 7をお使いの場合やTeraNavigatorが起動しない場合は、USBメモリー内[TeraNavi]フォルダーの 中にあるTSNavi.exeアイコンをダブルクリックしてください。

※「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示されたとき、または自動再生の画面が表示された ときは、[TeraNavigator for WS-VL]を選択してください。

%Windows 7では「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、 [はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要で す」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

困ったときは

■セットアップできないときは

NAS Navigator2で検索できない、リモートデスクトップ画面が表示できないときの代表的な 現象と原因を以下に記載します。

原因1.ケーブル類が正しく接続されていない

物理的に接続されていない、または接触不良の可能性があります。ACケーブルとLANケーブル を接続し直し、パソコンおよびTeraStationを再起動してください。

原因2.ファイアウォール機能が有効となっている、常駐ソフトウェアがインストールされている ファイアウォール機能を無効にする、またはファイアウォール機能を持ったソフトウェアをアン インストールして再度検索をお試しください。

原因3.無線、有線アダプターがそれぞれ有効になっている

TeraStationに接続するためのLANアダプター以外を無効にしてください。

原因4.LANケーブルの不良、または接続が不安定になっている

接続するハブのポートやLANケーブルを変更してお使いください。

原因5.お使いのLANボード/カード/アダプターが故障している

LANボード/カード/アダプターを変更してお使いください。 原因6.お使いのLANボードやハブの伝送モードが設定されていない

LANボードやハブ側で伝送モードを[10M 半二重]または[100M 半二重]に変更してください。 LANボードやハブによっては、伝送モードが[Auto Negotiation](自動認識)に設定されている と、ネットワークに正しく接続できないことがあります。

原因7.ネットワークブリッジが存在する

使用していないネットワークブリッジが構成されている場合は、削除してください。

原因8.異なるネットワークから検索を行っている

ネットワークセグメントを超えて検索を行うことはできません。検索するパソコンと同一のセグ メントにTeraStationを接続してください。

原因9.TCP/IPが正しく動作していない

LANアダプターのドライバーを再インストールしてください。

原因10.MacでRemote Desktop Connection Client for Macをインストールしていない

Mac OSをお使いの場合、あらかじめMicrosoft社ホームページ http://www.microsoft.com/japan/mac/products/remote-desktop/default.mspx から「Remote Desktop Connection Client for Mac 2(Mac OS X 10.3.9をお使いの場合、 バージョン1.0.3)」をダウンロードし、インストールしてください。インストールしないとリ モートデスクトップで操作することができません(TeraStationの設定を変更することはできま

■TeraStationの共有フォルダーが突然開かなくなったときは

TeraStationの共有フォルダーをネットワークドライブとして割り当ててお使いの場合、IPアドレスやワー クグループが変更されたときなど、突然TeraStationにアクセスできなくなってしまうことがあります。 このようなときは、おもて面に記載の手順にしたがって、付属のNAS Navigator2でTeraStationの共有 フォルダーを開いてください。

※Mac OSでは、デスクトップ画面にTeraStationがドライブアイコンとしてマウントされるか、Finderの

Windows Storage Serverのリカバリー方法

Windows Storage Serverが正常に動作しなくなったときは、付属のUSBメモリーでリ カバリーを行ってください。

- ・リカバリー処理を行うとドライブ1の保存データは消去されます。
- ・付属のUSBメモリーを他のTeraStationに接続しないでください(付属のUSBメモ リーで行うリカバリーは本製品のみに対して行うものです)。

リカバリーは、ドライブ1の領域を1度削除してから、30GB(ベーシックディスク/ シンプル)の領域を確保しなおし、その領域にWindows Storage Serverのイメー ジを転送します。

※ドライブ1以外のハードディスクにシステム領域がある(またはミラー先がある)場合、必ず リカバリーを実行する前に、システム領域の削除(またはミラー先を解除し、ボリュームの 削除)を行ってください。削除せずにリカバリーを実行すると、リカバリー後、Windows Storage Serverが起動しないことがあります。

起動しなくなってしまったときは、TeraStationの電源をOFFにし、ドライブ1(ディスク0) 以外のハードディスクを全て取り外した状態で、もう一度下記リカバリー手順を実行してく ださい。リカバリー後、取り外したハードディスクを接続してください(接続したハードディ スクは[異形式]と表示されます)。 Windows Storage Serverの[ディスクの管理]上で[異形 式]を右クリックし、[形式の異なるディスクのインポート]を選択し、さらにこの領域を右ク リックし、[ボリュームの再アクティブ化]をクリックしてRAIDを再構築してください。

1.本紙おもて面「TeraStationの電源をOFFにするに は」の手順でTeraStationの電源をOFFにします。

2.ドライブ1以外のハードディスクを全て取り外して ください。取り外し手順は別紙「ハードディスク交 換手順」をご参照ください。

3.USB2.0ポートに付属のUSBメモリーを接続します。 4.USB/HDDブート切替スイッチを[USB]にして、電源 ボタンを押します。

リカバリー処理が実行されます。

5.リカバリーが完了すると自動的にシャットダウンします。

6.USBメモリーを取り外し、USB/HDDブート切替ス イッチを[HDD]にして電源ボタンを押します。 Windows Storage Serverの初期セットアップが完了

すると自動的に再起動します。 TeraStation内のWindows Storage Serverが起動します。

※リカバリー中は、電源ボタンが緑色に点滅します。また液晶ディスプレイには、

「TeraStation Booting System...」と表示されます。

出荷時の設定でTeraStationをお使いの場合、リカバリー処理が完了するとTeraStationは以下の状態になっています。

USB/HDDブ

切替スイッチ

電源 ボタン

・ドライブ1

30GB(ベーシックディスク/シンプル)残り容量は未割り当て領域。

・ドライブ2~4

中のデータを見ることはできません(Windows Storage Serverの[ディスクの管理] で異形式と表示されている)。

※Windows Storage Serverの[ディスクの管理]上で[異形式]と表示された領域を右クリック し、表示されたメニューから[形式の異なるディスクのインポート]を選択すると中のデータを読 むことができるようになります。この領域を右クリックし、表示されたメニューから[ボリュー ムの再アクティブ化]をクリックしRAIDを再構築してください。

※ドライブ1を使ってRAIDを構成するには、「ペーシックディスク]から[ダイナミックディスク]に変換する必要があります。Windows Storage Serverの[ディスクの管理]上でベーシックディスクを右クリックし、表示されたメニューから[ダイナミックディスクに変換]を選択することで 変換することができます。

以上でWindows Storage Serverのリカバリーは完了です。

■ 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

- BUFFALO $^{\mathsf{TM}}$ は、株式会社メルコホールディングスの商標です。 $\mathsf{TeraStation}^{\mathsf{TM}}$ は、株式会社パッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 $^{\mathsf{TM}}$ 、 $^{\mathsf{RM}}$ 、 $^{\mathsf{CM}}$ などのマークは記載していません。 ■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは
- 一部異なることがあります。 ■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販 売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生 した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。 ·一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計
- や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製
- 品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使 ■ 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しており ません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意
- 事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お家様が、本書の注音事項に違反し、またはバッ アップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらか ■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵 に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

<u> </u>					
/ ! \ 言古	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。				
│ /¶\ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。				

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

1210 3 7	7867F 2 0 0 7 F 72 C F 75 C F
\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例: <u>承</u> 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:() 分解禁止)


▮ / ️ 警告 ▮

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが 提示する警告や注意指示に従ってください。

しなければならない行為を示します。(例: 💦 プラグをコンセントから抜く)

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあ ります。 分解禁止

AC100V(50/60 Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。





- ・ 設置時に、電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- **熱器旦を近付けたり、加熱しないでください。**
- ・電源ケーブル(ACアダプター)を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。

さわってけがをする危険があります。

- 電源ケーブル(ACアダプター)を接続したまま、機器を移動しないでください。
- 万一、電源ケーブル(ACアダプター)が傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を 配置してください。
- 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ
- そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 使用禁止
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、 電源プラグを
 - 電源ケーブル(またはACアダプター)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使い へんこと。 本製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子 の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
 - 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど) に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

お買い求めの販売店にご相談ください。

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。 ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその手はちゃりかますのであたかしまってまたが、

責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去(本製品から取り外したハードディスクをパソコンに接続して 実行ください)するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ラネクシー) 内蔵・外付けハードディスク用 詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。 ・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。 ・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

■ 🕂 注意 🛭

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカー の定める手順に従ってください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界、静雷気が発生するところ
 - 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。
 - 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
- →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ
- 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディアにバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

ターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

本製品へのアクセス中は、本製品から電源ケーブル(またはACアダプター)を抜いたり、

禁 止 データが消失、破損する恐れがあります。 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で 「8006」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示し

8006

サポートセンターのご案内

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して

86886.jp (http://www.不要)

個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www.不要)

● 電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答すること が可能です。1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,0S のバージョン 4, トラ

9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

| 法人のお客様窓口 | 050-3163-2000

修理のご案内

利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録 ダウンロードの代行サービス (有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

Phttp://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

SAK2

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている 人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2(サクサク)』をご用意させていただい

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サボートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

TeraStation WSS 導入マニュアル 2011年4月6日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

検索

購入代金と同額を上限と致します。

直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

のすべてのデータを他のメディアにバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小

誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネク

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

電源スイッチをOFFにしないでください。

ます。困ったときにご参照ください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。 86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。

法人のお客様 **86886.jp/hojin/** (http://www.不要)

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は弊社ホームページ(86886.jp)をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口) **86886.jp/user/** (http://www.不要)

86886.jp/bihin/ (http://www 不要)

コミュニティサイト

ております。ぜひご利用ください。 http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar

**We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language

(4)